

「フレコンバック」セット方法 例

取っ手が有る側が
上です。



① まず下側をセットします。



奥の白い所を閉じます。 その後、外側の紐を閉じます。 2重に閉じる構造です。

② 次に上側をセットします。



紐を開ければ荷入れは可能です。 口を広げたい際は上記画像のように切って使用も可能です。

右上画像のように十文字にカットすると下記画像のように縛ることが出来ます。

③ 荷入れ時



取っ手は必ず上に来るようにします。 カットした場合は縛っておきます。